

GLOBUS Handgoal 1500

Handgoal 1500 è il top di gamma della linea sparapalloni Globus per allenare i portieri nel gioco della pallamano. E' particolarmente indicata per le squadre professionistiche sia maschili che femminili in quanto permette di effettuare attacchi molto forti da diverse altezze con la massima precisione e con una pausa, tra un tiro e l'altro, di soli 1,5 secondi. Handgoal può memorizzare 5 tipi di tiri diversi, sia per potenza che per effetto, grazie ad una scheda elettronica dedicata. Handgoal 1500 possiede inoltre lo "Speed Control System" che, attraverso due led luminosi, rosso e verde, posizionati al centro della consolle, permette di controllare l'effettiva velocità alla quale la palla viene tirata.



Handgoal 1500 può:

- 1- Effettuare tiri in porta da una altezza minima di 140 cm ad un massima di 340 cm.
- 2- Pallonetti a scavalcare il portiere
- 3- Effettuare passaggi e lanci ai giocatori per prese e situazioni di gioco

PUNTI DI FORZA:

1. **Non usura** i palloni grazie ad una speciale gomma applicata alle ruote di lancio (brevetto Globus)
2. **Altezza di tiro** da 150 cm. a 340 cm. , particolarmente adatta per il settore maschile .
3. **Velocità della palla** da 10 a 140 k/h
4. **Display digitale** con regolazione simultanea delle due ruote di sparo
5. **Speed Control System** che indica (led verde) quando la velocità della palla è quella impostata.
6. **Possibilità di memorizzare 5** tipi diversi di tiri per potenza ed effetto (5 memorie)
7. **Testa di tiro particolarmente snodata e leggera** da regolare per proporre traiettorie variabili
8. **Alimentazione a batteria** con 10 ore effettive di autonomia.
9. **Facile da spostare sul campo** in tutte le zone per lavori di squadra e individuali
10. **Silenziosa e facile da usare** con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro.

Caratteristiche di Handgoal 1500

Dimensioni e peso :

Altezza minima 260 cm.

Altezza massima totale : 360 cm.

Altezza piattaforma operatore 150 cm

Larghezza massima senza cesti : 80 cm.

Larghezza massima con un cesto : 120 cm

Larghezza massima con due cesti : 160 cm.

Profondità della macchina : 150 cm.

Peso della macchina con kit batteria : 300 kg



Centralina elettronica è composta di :

Due tasti a sinistra che indicano la velocità, in % , da 0 a 100.

Due led (rosso e verde - Speed Control System) che indicano quando la velocità delle ruote ha raggiunto (verde) o meno (rosso) la velocità impostata.

Due tasti a destra che regolano lo spin, in % , da 0 a 50

Un display digitale che indica tutti i parametri di tiro

Alimentazione elettrica:

- A batteria con kit batteria composto da 1 porta batteria, 2 batterie da 12 V – 55 AH e un carica batteria Globus



Carica batterie Globus

