

# EUROGOAL 600

## SPARAPALLONI DA CALCIO

GLOBUS EUROGOAL 600 È UNA MACCHINA SPARAPALLONI PROFESSIONALE PER L'ALLENAMENTO, CHE CONSENTE DI EFFETTUARE CON ESTREMA PRECISIONE E REALISMO, LANCI E TIRI TIPICI DEL GIOCO DEL CALCIO, CON UNA POTENZA CHE PUÒ RAGGIUNGERE I 110 KM/H. GRAZIE AD UNO SPECIALE DISPOSITIVO, L'ALLENATORE PUÒ REGOLARE IL LANCIO SUL PIANO VERTICALE (VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO), PER EFFETTUARE TIRI RASOTERRA, A MEZZA ALTEZZA O ALL'INCROCIO DEI PALI.

GLOBUS EUROGOAL 600 È UNO STRUMENTO TECNICO DI ALLENAMENTO CHE PERMETTE DI REALIZZARE TANTI ESERCIZI SIA PER I PORTIERI CHE PER GLI ALTRI GIOCATORI. SI PRESTA INFATTI AD ESSERE UTILIZZATA NELLE SITUAZIONI DI GIOCO GLOBALE, COME LE COSTRUZIONI SU CROSS E CALCI D'ANGOLO.

### SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G1503

#### Dimensioni (LxPxA)

cm 95x70x60

#### Peso

Kg 90

#### Ruote di lancio

N° 2 in gomma super grip antiscivolo

#### Altezza massima di tiro della palla

m 25

#### Inclinazione verticale

+40°/-5°

#### Distanza di lancio

m 60

#### Velocità lancio

Da 10 a 120 Km/h

#### Alimentazione

Doppia batteria ad elevata autonomia (5 ore effettive o 1500 tiri) con caricabatterie in dotazione

#### Batterie

N° 2 da 12V - 55Ah

#### Effetti tiro

Flottante - Magnus

#### Attuatore elettrico per elevazione verticale

#### Centralina elettronica

Regolazione manuale tramite due potenziometri indipendenti

### PUNTI FORZA

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Tiri di potenza e ad effetto, sia a rientrare che ad uscire, da destra e da sinistra

· Regolazione indipendente e micrometrica della velocità delle ruote (999 livelli)

· Possibilità di utilizzo di palloni di varie misure

· Spostamento agevole su ruote

· Guida di inserimento dei palloni per garantire la massima ripetibilità del lancio

· Consigliata anche per settori giovanili e scuole di calcio

